

Montage instructie

BELANGRIJK OM TE WETEN:



Om te voldoen aan de behaalde inbraakwerendheid en garantie moet het veiligheidsbeslag met de meegeleverde montageset bevestigd worden. Naast de schroefkwaliteit en lengte is ook de minimale lengte van de krukstift een vereiste. Gebruik daarom uitsluitend de originele montagesets voor het betreffende type beslag en deurdikte.

Zorg ervoor dat de afmeting van de montageset is afgestemd op de dikte van de deur.

montageset

deurdikte (min-max ^(mm))	schroeflengte ^(mm) (M6)	krukstiftlengte ^(mm)	
		kruk/kruk	duwer/kruk
38mm (36-44)	50	8x8x105	8x8x70
54mm (51-59)	65	8x8x120	8x8x85
64mm (61-69)	80	8x8x130	8x8x95
70mm (66-74)	85	8x8x135	8x8x100
95mm (91-99)	110	8x8x160	8x8x125

POSITIONERING CILINDER

Standaard:

De profielcilinder mag aan de buitenzijde maximaal 3mm uitsteken.


Kerntrek:

Bij toepassing met kerntrekbeveiliging mag de profielcilinder maximaal 12mm uitsteken, gemeten vanaf de voorzijde van de deur.

Bij afwijkende deurdiktes: schroeflengte 15mm langer kiezen dan de deurdikte.

De boordiameter aan de buitenzijde voor de bevestigingsschroeven bedraagt max. Ø14mm.

Maak altijd gebruik van de meegeleverde kunststof klemhulsen om de stift op de juiste positie te houden.



Kijk voor de garantievoorwaarden op www.s2info.nl



De montagehandleiding is te vinden op onze website: www.s2info.nl/downloads/handleidingen

HOE IS HET DEURBESLAG OPGEBOUWD:

DUWER-KRUK



- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. knop | 5. krukstiftborging |
| 2. buitenschild | 6. krukstift |
| 3. ring | 7. binnenschild |
| 4. inbusbout | 8. bevestigingsschroef |

KRUK-KRUK



- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. buitenschild | 4. binnenschild |
| 2. krukstiftborging | 5. bevestigingsschroef |
| 3. krukstift | |