

Montage handleiding Dulimex veiligheidssluitkom: VSK 600 / VSK 1000 / VSK 1200

Introductie:

U bent in het bezit gekomen van een Dulimex veiligheidsproduct, die voldoet aan SKG**®
Lees voor het monteren van dit slot eerst de montage instructie goed door.

Deze veiligheidssluitkom dient te worden toegepast in combinatie met een veiligheidsinsteekslot, cilinder en veiligheidsbeslag. Deze dienen SKG gecertificeerd te zijn. De houten kozijnen dienen minimaal een stijlbreedte van 50mm te hebben. Deze veiligheidssluitkommen kunnen toegepast worden in combinatie met de Dulimex veiligheidsinsteeksloten.

Montagegereedschap:

- Rolmaat
- (Accu) boormachine
- Speedboor 25mm VSK 1000 & 1200
- Speedboor 23mm VSK 600
- Beitel
- Hamer
- Potlood
- Aanbevolen RVS schroeven voor montage
4,0 x 45mm (5 stuks).

Montagepositie:

Deze sluitkom kan zowel links als rechts in de kozijnstijl worden geplaatst.

Montage:

Boor met de speedboor de lengte van de sluitkom;

VSK 600 hoogte 127mm

VSK 1000 + 1200 hoogte 191mm

Boor de gaten voor alle sluitkommen tot een diepte van 26mm.

Nastellen:

Voor de sluitkommen VSK 1000 & 1200 kan, indien gewenst, de sluiting van de deur worden na-gesteld. Dit kan middels het losmaken van de schroeven in de verstelbare delen. De maximale aanpassing is 4mm.

