

SecuMax Brievenbus beveiliging Plus

Montage

plaats de brievenbusbeveiliging over de brievenbus. Zorg er voor dat de plaat op de juiste hoogte gemonteerd wordt.

1. teken de voor te boren gaten af en boor voor met een 3mm boortje
2. bevestig de plaat m.b.v. de meegeleverde schroeven
3. plaats afdekdopjes

NB: Bij extreme post stukken kan enige belemmering optreden

Tevens verkrijgbaar

postopvangzak met veer, kleur: crème (art.nr.: 3010.016.00)

Benodigd voor montage

