

Montagehandleiding

Deurketting

Montage benodigheden



Boormachine met boor $\varnothing 2,5$ mm



Potlood/ priem en meetlint



Schroevendraaier

Montagestappen

- 1 Plaats de beugel op het kozijn, net boven of onder het deurbeslag en teken de boorgaten af.
- 2 Plaats vervolgens op dezelfde hoogte de houder op de deur en teken wederom de boorgaten af.
- 3 Boor de boorgaten voor met een boor van $\varnothing 2,5$ mm.
- 4 Schroef de beugel en de houder vast met de meegeleverde schroeven.

