



Montage instructie Kierstandhouder Type KSH 1301

Gereedschap :

Kruiskop schroevendraaier
Boormachine
Hamer
Houtboor Ø 3 mm
Priem

Deze set bestaat uit :

1x Kierstandhouder
1x Sluithaak
3x Ophoogplaatjes
7x Schroeven 4 x 40 mm
10x balletjes

Algemene toepassing :

Deze kierstandhouder is SKG gecertificeerd en kan worden toegepast op :

Naar buitendraaiende toegangsdeuren.
Naar buitendraaiende (moeilijk bereikbare) ramen.

De kierstandhouder zorgt ervoor dat de toegangsdeur of het raam alleen op een kier kan worden geopend.

Montage :

1. Plaats de kierstandhouder tegen de rand van de deur, in geval van raam tegen de rand van het raamkozijn. Bepaal de positie met de deur of het raam in gesloten positie. De gleuf t.b.v. de sluithaak wijzend naar het kozijn waar de sluithaak bevestigd wordt.
Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor Ø 3mm en 30mm diep.
2. Zodra de kierstandhouder is bevestigd, de sluithaak in de gleuf bevestigen om vervolgens de juiste positie op het kozijn te bepalen. Plaats vervolgens de sluithaak.
NB schroefgaten weer voorbereiden.

NB Indien er een ongelijkliggende situatie is kan met behulp van de meegeleverde ophoogplaatjes de situatie gelijkliggend worden gemaakt.

3. Na het testen van een soepele werking de balletjes in de kruiskopschroeven slaan (ter voorkoming van het losdraaien door indringers).

Tip : Met een tape het balletje op de schroefkop plakken en dan met een hamer erin slaan.

Aanvullende opmerkingen :

Deze kierstandhouder is gecertificeerd met een 1-V classificatie. Dit betreft een classificatie Aanvullende veiligheidsproducten, onder deze classificatie valt geen inbraakwerendheid.

Tip : Gebruik de kierstandhouder alleen voor ventilatie doeleinden indien aanwezige personen zicht hebben op de deur of het raam.

